



ENGINE CLEANER

- Nettoyant moteur avant vidange
- Elimine les dépôts
- Réduit les coûts de maintenance
- Idéal pour l'entretien du moteur



1. Versez ENGINE CLEANER, dans le carter, à hauteur de 10% à 15% de votre contenance
2. Laissez tourner le moteur au ralenti pendant 15 min.
3. Vidangez et remplacez le filtre à huile.

NEW